



Adhere[™] (REF46150/ 46155) es un adhesivo de uretano de endurecimiento rápido, diseñado para pegar herraduras de aluminio o acero al casco y para realizar reparaciones de la pared de casco.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

- **Los productos Vettec se utilizan preferentemente a temperaturas de entre 18° y 30° C.**
(Ver: *Condiciones ambientales frías y calientes*)
- **Los procedimientos siguientes conviene realizarlos llevando guantes de látex o de goma.**
- **No queme este producto ni lo aplique con la herradura en caliente.**
- **Utilice solamente las puntas o boquillas mezcladoras Vettec.**

PREPARACIÓN DEL CARTUCHO

1. Para abrir el cartucho, corte la punta del cartucho por la línea marcada con alicates de corte. Inserte el cartucho en la pistola aplicadora.
Antes de fijar la boquilla mezcladora, iguale el cartucho apretándolo para sacar una pequeña cantidad y asegúrese de que ambos lados alimentan uniformemente. Fije una boquilla mezcladora presionando y girando en el sentido de las agujas del reloj.
3. Cuando haya acabado, corte la boquilla mezcladora y déjela puesta como un capuchón de cierre.
4. Para aplicaciones adicionales, vuelva a igualar el cartucho y coloque una boquilla nueva.

PREPARACIÓN DE LA HERRADURA

1. Se recomienda utilizar herraduras con pestañas para conseguir estabilidad y colocar de forma exacta la herradura.
2. Taladre un agujero de **1 cm.** entre la segunda y tercera clavera de ambas ramas de la herradura, avellanándolas por el lado del suelo. Si es posible, agrande también los demás agujeros para clavos utilizando un taladro o un puntero.
3. Lije o lime la parte superior de las herraduras para quitar la corrosión y dejar la superficie áspera.
Limpie con alcohol desnaturalizado para eliminar aceite, grasa, escoria y suciedad; seque cuidadosamente.
4. Pegue 3 - 4 palillos de cerillas de madera alrededor de la tabla de la herradura utilizando una pequeña cantidad de cualquier adhesivo para mantener un espacio de aproximadamente 1,5 mm. entre herradura y casco para **Adhere**.
Opcional: aplique cinta adhesiva en los últimos 25 a 30 mm. de las ramas de la herradura.
Esto impedirá que **Adhere** se pegue a los talones.

PREPARACIÓN DEL CASCO

1. Corte, lime y nivele el casco como de costumbre. Quite cualquier material débil o blando de la zona en contacto con el suelo, especialmente en la zona de la línea blanca.
2. **SEQUE CUIDADOSAMENTE EL CASCO** utilizando una pistola de calor o secador. No caliente en exceso.
Nota: Si el casco está aceitoso, limpie la zona afectada con un trapo humedecido con **ALCOHOL DESNATURALIZADO** asegurándose de no saturar el casco. Seque cuidadosamente. **¡NO UTILICE ACETONA!**

PEGAR HERRADURAS

1. Aplique **Adhere** al casco o bien a la herradura, aprox. en 1 cm de espesor y en todo lo ancho de la herradura.
2. Coloque la herradura de forma rápida y precisa. **Adhere** se endurecerá en aproximadamente un minuto.
3. Mantenga el casco levantado, asegurándose de no mover la herradura durante **2 1/2 a 3 1/2** minutos hasta que **Adhere** fragüe.

CONDICIONES DE FRÍO (menos de 18 °C)

En caso de no poder mantener calientes los cascos, las herraduras y Adhere, el tiempo de fraguado será considerablemente más lento.

Ejemplo: A 0 °C el tiempo de fraguado se alarga hasta 7 u 8 minutos.

- Guarde los cartuchos en una "nevera" aislada calentada con almohadillas calentables en microondas o en 1 o 2 jarros de unos 5 l. bien cerrados, llenos de agua caliente.
- A temperaturas de heladas, 0 °C o menos, las herraduras deben estar templadas para evitar la formación de condensación en ellas, que impediría el pegado.

CONDICIONES DE CALOR (más de 30 °C)

- **Adhere** fraguará muy rápidamente. Para ralentizar el tiempo de endurecimiento, guarde el material en una nevera aislada con 1 ó 2 acumuladores térmicos.

(página siguiente)



REPARACIONES DE PARED DE CASCO CON ADHERE™

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

- No se deben cubrir las zonas húmedas, infectadas o que sangran. Utilice el producto cuando éstas se hayan curado.
- **Adhere** puede ser aplicado con la herradura puesta o quitada, pero se pegará a la herradura. Una capa de aceite o vaselina en la parte superior de la herradura evitará que esto ocurra, pero asegúrese de no ponerla en la zona del casco que está reparando.
- **Adhere** no se pegará a las herraduras que han sido tratadas intensamente con productos que contengan: aceites, grasas, betún de pino, etc. En estos casos se debe restregar cuidadosamente con metiletilcetona y secar para asegurar la adherencia.
- Para una aplicación de gran tamaño, en la cual la transferencia de calor al casco sea una preocupación (más de 65 °C), limite la capa inicial a 6 mm. Después del secado inicial (2 a 3 minutos), aplique hasta el nivel deseado y dé la forma necesaria.

PREPARACIÓN DEL CASCO

Igual que página precedente

PROCEDIMIENTO

1. Corte, lime, equilibre y limpie el casco alrededor de la zona dañada.
2. Utilizando un cuchillo para cascos o la herramienta Dremel™, rebaje las zonas dañadas.
3. Haga un corte sesgado en la pared del casco.
4. Proteja la zona coronaria con cinta para casco o gasa húmeda.
5. Limpie y seque cuidadosamente la zona preparada según las instrucciones.
Nota: En caso de condiciones húmedas, el caballo debe permanecer en el establo durante la noche con un lecho seco.
6. Aplique **Adhere** directamente en la zona dañada, rebasando alrededor de la reparación y sobre la parte sana de la pared de casco.
No bisele ni rebaje el material alrededor de los bordes. Esto ralentizará el tiempo de fraguado y puede llevar al fracaso.
7. **Adhere** tiene un tiempo de endurecimiento de 55 segundos para moldear y dar forma.
8. Espere 7 a 8 minutos para un fraguado completo, luego dé la forma cortando y limando hacia el casco.
9. Clave la herradura como de costumbre. Los clavos penetrarán sin dañar la reparación.
10. Si fuera necesario, después de limar y herrar, llene los huecos utilizando **Adhere** para un acabado cosmético.

Recurso limitado: Siga atentamente las instrucciones. Si estas instrucciones no cubren su aplicación, llame al 800/483-8832 antes de utilizar este producto. El comprador acuerda que en caso de defecto de los productos Vettec, el único recurso del usuario será, a elección del fabricante, el reemplazo del producto defectuoso o el reembolso del precio de compra de la cantidad defectuosa. El fabricante no se responsabiliza de los daños directos, indirectos o resultantes, independientemente de la teoría legal sostenida, incluyendo aserto de negligencia y responsabilidad absoluta.

05/12